- 1- Lever le camion et le placer sur des chandelles
Marquer le centre des pneus ou à un endroit similaire avec de la peinture ou autre
- 2- Tracer une ligne droite au centre du pneu avec un crayon
- 3- Soulever le camion, retirer les chandelles et déposer les roues avant du camion sur des plaques pivotantes
- 4- Placer la barre d'alignement à l'arrière des pneus avant du camion en question
- 5- Placer les pointes métalliques sur les lignes tracées plus tôt
- 6- Ajuster la barre d'alignement à zéro
- 7- Placer délicatement la barre d'alignement à l'avant des pneus avant du camion
- 8- Placer la pointe métallique de droite de la barre d'alignement sur la ligne du pneu droit tracé plus tôt
- 10-placer la pointe métallique gauche de la barre d'ajustement sur la ligne du pneu gauche avec la roulette du cadran (doit avoir 1/16 de toe in)
- 11-voir procédure d'ajustement...